



Instructies instellen cv-ketel

Intergas Kompact HR

Het verlagen van de temperatuur op je cv-ketel is meestal zo gedaan.

Je verlaagt alleen de temperatuur van je verwarmingswater.

Verlaag niet de temperatuur van je tapwater! Tapwater is het water dat uit de kraan en douche komt. Dit water moet altijd tot 60 graden of warmer verwarmd worden om legionella-besmetting te voorkomen.

Instructie Intergas Kompact HR



1. Open de klep en druk op de toets onder 'cv-tap'.



2. Het lampje bij cv is nu groen.
In het scherm staat de huidige cv-temperatuur.



3. Stel de temperatuur met de - knop in op 50°.