



Instructies instellen cv-ketel Vaillant ecoTEC plus

Het verlagen van de temperatuur op je cv-ketel is meestal zo gedaan.
Maar soms is het even zoeken hoe je het precies moet doen.

Je verlaagt alleen de temperatuur van je verwarmingswater.

Verlaag niet de temperatuur van je tapwater! Tapwater is het water dat uit de kraan en douche komt. Dit water moet altijd tot 60 graden of warmer verwarmd worden om legionella-besmetting te voorkomen.

Instructie Vaillant ecoTEC plus



1. Druk op de knop voor verwarmingswater.



2. Stel de temperatuur in op 50 graden met de - knop.



3. Bevestig met 'OK'.



4. Druk op 'vorige'.